



**Bitte prüfen Sie die Position der seitlichen Schraube.**

In dieser Position der Stellschraube geht der Verschluss **IMMER** auf.

In dieser Position der Stellschraube wird der gewünschte Code eingestellt.



So speichern Sie den Code der nun vorne am Zahlenrad eingestellt ist.

In dieser Position der Stellschraube ist der Code gesichert und der Verschluss öffnet nur mit dem eingestellten Code

VOR dem Einsetzen ins Rohr immer prüfen ob der Code auch richtig funktioniert.