

RFID Reader Creone Mifare

RFID-Reader Creone Mifare, Einbausatz für Creone Keycontrol Schlüsseldepot, Zutrittskontrolle, Schlüsseldepot.

Artikelnummer ST-ZBRFID-UR220

Gewicht 0.5kg



Produktbeschreibung

RFID Reader Creone UR220 Mifare Classic / Mifare Desfire Ev1

Zubehör für KeyControl Schlüsseldepot

RFID Zutrittskontrolle - Vermeiden Sie eine manuelle Codeingabe, indem Sie unseren RFID-Leser (UR220) verwenden. Dieser ist nur für die Verwendung mit dem Keycontrol-Schrank vorgesehen. Andere RFID Systeme auf Anfrage. Sie haben die Möglichkeit RFID oder PIN für den Zugriff zum Schlüsselschrank einzusetzen, oder für eine höhere Sicherheit beide Funktionen gleichzeitig. (RFID gibt dann die Tastatur für die PIN Eingabe frei)

Die RFID-ID wird über das Keycontrol Servicemenü ausgelesen und in der KeyWin 5 Software gespeichert.

Die Montage muß durch eine elektrotechnisch geschulte Fachkraft oder unser Werk-, Kundenservice erfolgen !

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- RFID Reader UR220, 13,56 MHz, Mifare 1K & 4K
- ohne RFID Badge oder Karten, diese sind auf Anfrage als Zubehör möglich
- Schnittstelle RS 485

Achtung: Dieses Produkt ist ein Zubehörprodukt. **RFID Reader UR220 wird nur in Kombination mit einem CREONE KeyControl Schlüsselschrank angeboten/ausgeliefert.** Bei Kauf als Gerät zum Nachrüsten nur für CREONE Schlüsseldepots. (Seriennummer, ggf. Rechnungsvorlage erforderlich, Montagekosten oder Fahrtkosten für Einbau in bereits vorhandenem KeyControl Schrank sind im Preis nicht inkludiert.)

Weitere Bilder