

DE

Eröffnen der Tür des Schlüsselsafes (A)

1. Vor der Eingabe Ihres Codes drücken Sie immer zuerst die „CLEAR“ Taste, um alle Tasten auf ihre Ausgangspositionen zurückzustellen
2. Geben Sie Ihren Code ein und drücken Sie die „OPEN“ Taste
3. Haben Sie versehentlich einen falschen Code eingegeben, drücken Sie die „CLEAR“ Taste, um die Tasten in ihre Ausgangspositionen zurückzustellen, und geben Ihren Code erneut ein

Schließen der Tür des Schlüsselsafes (A)

1. Drücken Sie die „CLEAR“ Taste
2. Geben Sie Ihren Code ein, drücken Sie die „OPEN“ Taste und halten Sie diese so lange gedrückt bis Sie den Schlüsselsafe geschlossen haben
3. Lassen Sie die „OPEN“ Taste los wenn der Safe geschlossen ist

Einstellen einer Kombination (B) (C)

Jede Zahl darf in der Kombination nur einmal verwendet werden.

1. Keine Kombination ist voreingestellt; drücken Sie einfach auf die „CLEAR“ Taste und anschließend auf die „OPEN“ Taste
2. Öffnen Sie den Safe und nehmen Sie die weiße Karte. Diese wird Ihnen als Werkzeug dienen, um Ihre Kombination einzustellen, indem Sie diese wie einen Schraubenzieher verwenden werden.
3. Auf der Rückseite der Tür befinden sich 12 Schrauben mit Pfeilen (versehen mit Nummern von 0 bis 9 und Buchstaben A & B). Alle Pfeile befinden sich in „SET OFF“ Position
4. Drehen Sie mit der Karte die ausgewählten Nummern / Buchstaben (nach links oder rechts) um 180° (halb drehen) auf die Position „SET ON“

Ihre Kombination ist nun eingestellt, bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf

Aufhängen des Mini-Safes an der Wand:

1. Die Tür des Safes öffnen
2. Den Safe an der Wand positionieren, an der er befestigt werden soll
3. Überprüfen Sie anhand einer Wasserwaage die senkrechte Position des Safes
4. Die Bohrungslöcher für die Schrauben an der Wand markieren
5. Den Safe entfernen
6. Die Löcher bohren
7. Gegebenenfalls einen Hammer benutzen, um die Verankerungsvorrichtungen zu platzieren
8. Schlüsselfach ausrichten, thermoplastische Abdeckklappen hinter dem Fach anbringen
9. Schrauben einschrauben und festdrehen
10. Schlüsselfachtür schließen, thermoplastische Abdeckung so anbringen, dass das Fach bei schlechtem Wetter gut geschützt ist

